

Lasercutterauffrischung

Stand: Okt. 2020

Im Keller Kompressor kontrollieren, sollte immer eingeschaltet sein

- Am Lasercutter: Hauptschalter ein
- Erst starten, wenn Lüftung grünes Dauerleuchten
- Beim 2ten Start muss nicht mehr auf Dauerleuchten gewartet werden
- Wenn Lüftungsanzeige rot, dann Filter verstopft => Lab-Manager rufen

Quelle: CS